

HINWEISE MONTAGE BELÜFTUNGSKLAPPEN

Ventile einbauen zwischen 15 und 50 cm von oben.

Profile aus Kunststoff montieren Profil mit 6 Schrauben 4x20 festmachen.
Stelle für die Winde regeln. Wenn in Rotstein eingebaut wird, bitte ein Spielraum lassen von 1 cm!

Löcher zeichnen für Ringschraube (Zugrichtung beachten!)

Schlag vom Ventil bestimmen.

Schnurlänge bestimmen* (Max. Schlag ist Profilrand gleich mit unterer Seite vom Kasten)

Drahtseil montieren** (Durch Ringschraube laufen lassen)

Rolle an Ringschraube festhaken Schnur durch das Profil stechen und einen Knoten machen Mit dem blauen Klemm an Drahtseil montieren.



Am besten stellen Sie den Motor in die Mitte mit der Trummel hinunten.



Die Zugfeder am Ende des Drahtseils und in solcher Weise einstellen daß wenn die Ventile max. offen sind die Feder noch 5 cm Spannung haben.

Sorgen Sie dafür daß diese Schnur immer vertikal läuft um schief ziehen zu vermeiden (Haken etwa aus der Mitte setzen.)



Mit dem Elektroböhrer die Spannung aus dem Drahtseil lösen.



*Schnur auf der richtigen Länge machen; um einem Brett von der halben Länge drehen und mit einem heißen Stanleymesser durchbrennen (keinen Grat)

**Drahtseil etwa 10 - 25 cm über Ventile stellen.

Die Ventile niemals aufrecht setzen, weil sonst die Isolation an der Unterseite platt gedrückt wird und an der Obenseite ein Falten entsteht.